

evolve

SKATEBOARDS



hadean
S E R I E S

MANUEL UTILISATEUR

Afin d'éviter le DECES, des BLESSURES GRAVES ou des DOMMAGES MATÉRIELS, vous devez lire, comprendre et suivre les avertissements et les instructions de ce manuel. Conservez-le pour une consultation ultérieure.



FÉLICITATION POUR VOTRE ACHAT !

DE NOTRE PART À TOUS CHEZ EVOLVE SKATEBOARDS, NOUS SOUHAITONS VOUS REMERCIER DE NOUS AVOIR CHOISI. NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR DANS LA COMMUNAUTÉ EVOLVE !

Prenez le temps de lire consciencieusement ce manuel utilisateur avant d'aller rider, ainsi vous serez familiarisé avec le bon fonctionnement de votre skateboard, ses caractéristiques, ses capacités et ses limites. Pour assurer une longue durée de vie à votre skateboard Evolve, apportez-lui un entretien et une maintenance appropriés, comme décrits dans ce manuel. Bien évidemment, il n'est pas possible de vous avertir de tous les risques associés à l'utilisation ou à l'entretien de votre skateboard Evolve. Faites preuve de bon sens.

Utilisez toujours des pièces de remplacement approuvées par Evolve Skateboards, car elles ont été spécialement conçues pour votre planche et sont fabriquées pour répondre aux normes exigeantes de votre skateboard Evolve.

Ce manuel doit être considéré comme une pièce à part entière de votre skateboard et doit être fourni avec le skateboard lorsqu'il est vendu.

**SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE, N'HÉSITEZ
SURTOUT PAS À NOUS CONTACTER.**

WWW.EVOLVESKATEBOARDS.FR

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	6
MESSAGES DE SÉCURITÉ	7
HADEAN BAMBOU	12
HADEAN CARBON	14
TÉLÉCOMMANDE PHAZE	16
ALLUMER / ÉTEINDRE LE SKATEBOARD	18
ALLUMER / ÉTEINDRE LA TÉLÉCOMMANDE	19
VOTRE PREMIER RIDE	20
CONTRÔLER VOTRE SKATEBOARD	20
PLACEMENT DES PIEDS	21
TÉLÉCOMMANDE PHAZE	22
GUIDE DE L'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE	22
NAVIGUER DANS LES MENUS	23
APAIRER VOTRE TÉLÉCOMMANDE	24
MODE AUTO SAFE	25
CHANGER DE MODE SUR LA TÉLÉCOMMANDE	26
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ	28
COMMENT ACCÉLÉRER	29
COMMENT FREINER	30
SÉLECTIONNER KM/H OU MPH	31
LIMITEUR DE VITESSE	32
CHANGER LA TAILLE DE ROUE ET DE DRIVER	34

CONTENTS

COMPTEUR DE DISTANCE	36
AUTRES FONCTIONNALITÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE	36
FONCTIONNALITÉ D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	37
DÉMARRAGE INTELLIGENT	37
INDICATEUR DE BATTERIE	38
PERSONNALISATION DES LEDS	40
MON SKATEBOARD	41
RECALIBRAGE DES GÂCHETTES	42
ENTRETIEN DE LA BATTERIE	45
PRÉCAUTIONS POUR LE RECHARGEMENT	46
RECHARGER LE SKATEBOARD	48
RECHARGER LA TÉLÉCOMMANDE	49
DÉPANNAGE	50
CODES D'ERREURS	50
AVERTISSEMENTS DE PROTECTION	51
STOCKER VOTRE SKATEBOARD	52
ENTREtenir VOTRE SKATEBOARD	53
RECYCLAGE	53
GARANTIE	54
FCC	55



INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

PRENEZ LE TEMPS DE LIRE ET DE COMPRENDRE CE MANUEL AVANT D'ALLER RIDER

Lisez l'intégralité du manuel utilisateur avant d'utiliser votre skateboard Evolve et conservez-le pour le consulter ultérieurement. Ce manuel utilisateur contient des informations importantes sur la sécurité, les performances et l'entretien.

Comme tout sport, le skateboard comporte un risque potentiel de décès, de blessures graves et de dommages matériels. En choisissant de faire du skateboard, vous assumez la responsabilité de ce risque. Vous devez donc connaître - et mettre en pratique - les règles d'un skateboard sûr et responsable. L'utilisation et l'entretien corrects de votre planche à roulettes réduisent le risque de blessure. Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose, contactez votre distributeur Evolve Skateboards France.

Ce manuel n'est pas destiné à être un manuel complet d'utilisation, d'entretien, de réparation ou de maintenance. Veuillez consulter Evolve Skateboards France pour tout service, réparation ou entretien. Evolve Skateboards France peut également être en mesure de vous orienter vers des ressources sur le service, la réparation ou l'entretien. (par exemple, des liens vers notre portail technique ou notre chaîne YouTube).

RESPONSABILITÉ DU RIDER CONCERNANT LA LOI

Il incombe au rider de respecter les lois et décrets qui s'appliquent à la pratique du skateboard électrique.

Les réglementations relatives à l'utilisation de votre skateboard Evolve varient selon les pays, les régions, et même la municipalité dans certains endroits. Vous devez vous conformer aux réglementations locales relatives à l'âge minimum du rider, à l'assurance, à l'immatriculation, aux règles de circulation et de vitesse maximale et à toutes autres réglementations. Ces réglementations peuvent changer à tout moment.

UTILISATION PRÉVUE

Votre skateboard Evolve est destiné à être utilisé par un adulte (âgé de 16 ans et plus et pesant jusqu'à 120 kg sur l'Hadean Carbone ou 100 kg sur l'Hadean Bambou) à la fois pour le transport personnel et les loisirs. Toute autre utilisation est interdite et peut entraîner des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT**.

Votre skateboard Evolve n'est **PAS** destiné aux figures ou aux sauts de quelques natures que ce soit.

Les utilisateurs doivent être des skateurs compétents qui roulent sur des surfaces propres ou des chemins de terre où les pneus sont toujours sur le sol. N'utilisez le produit que sur les routes où la loi l'autorise (nous recommandons de ne pas rouler sur les voies partagées par les piétons ou sur les trottoirs).

L'âge recommandé pour le rider est de 16 ans et plus. Les personnes qui ne sont pas en mesure de rider sans danger ne doivent pas essayer de l'utiliser. La décision d'un parent d'autoriser son enfant à utiliser ce produit doit être basée sur la maturité de l'enfant, ses compétences et sa capacité à respecter les règles. Les riders de moins de 18 ans doivent rouler sous la surveillance d'un adulte.



MESSAGES DE SÉCURITÉ



POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT

- Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.
- Roulez toujours dans vos limites et dans celles de votre skateboard Evolve. Roulez **TOUJOURS** à une vitesse à laquelle vous êtes à l'aise sans puissance ni freins. Votre planche peut perdre ses freins et sa puissance en cours de ride si la charge disponible dans la batterie de votre planche ou de votre télécommande est trop faible.
- L'utilisation est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Les riders doivent avoir un minimum de coordination physique, une capacité de réaction et des capacités mentales nécessaires pour contrôler un skateboard et gérer la circulation, l'état de la route et les situations imprévues, ainsi que pour respecter les lois et instructions régissant l'utilisation des skateboards électriques. Les personnes souffrant de toutes conditions mentales ou physiques susceptible d'altérer leur capacité de jugement, leur dextérité physique ou leurs capacités mentales à reconnaître, comprendre et suivre les instructions de sécurité et à pouvoir comprendre les dangers inhérents à son utilisation, ne doivent pas utiliser ou être autorisées à utiliser des produits inadaptés à leurs capacités.
- Ne roulez jamais sous l'influence de drogues et/ou d'alcool.
- Consultez un médecin avant d'utiliser le skateboard si vous présentez une condition ou un problème médical qui affecte votre capacité à effectuer des activités physiques en toute sécurité, ou si vous :
 - êtes ou pourriez être enceinte
 - avez des problèmes cardiaques, respiratoires, dorsaux, articulaires ou autres problèmes orthopédiques
 - souffrez d'hypertension artérielle
 - avez des difficultés à faire des exercices physiques, ou
 - avez reçu l'ordre de restreindre votre activité physique.
- Gardez toujours les petites pièces hors de portée des enfants. Certains accessoires de skateboard peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.
- Ne modifiez jamais votre deck, châssis, ou votre skateboard de quelque façon que ce soit. Ne poncez pas, ne percez pas, ne limez pas et ne retirez pas de pièces de votre skateboard Evolve. N'installez pas de composants ou de matériel incompatibles.
- **RISQUE DE PINCEMENT.** Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements (y compris les lacets de chaussures), les bijoux et autres objets à l'écart des courroies, des roues et des moteurs.
- Soyez responsable de votre propre **SÉCURITÉ**. Si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose, contactez Evolve à : **EVOLVESKATEBOARDS.FR**





CASQUES, PROTECTIONS ET CHAUSSURES

- Portez toujours un casque. Le fait de porter correctement un casque peut réduire le risque de blessure grave à la tête. Lorsque vous roulez, portez toujours un casque qui respecte les normes Européennes (CE).
- Assurez-vous que votre casque est adapté à votre tête et qu'il est correctement serré.
- Lisez toujours le manuel de votre casque pour vous assurer qu'il est correctement ajusté à votre tête, conformément aux instructions d'ajustement fournies par le fabricant de votre casque.
- Un casque bien ajusté doit être confortable et ne pas osciller d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre.
 - Le casque doit être ajusté pour protéger votre front et ne doit pas être à plus de deux doigts de vos sourcils. Ne portez **JAMAIS** votre casque incliné vers l'arrière pour exposer votre front ou incliné à gauche ou à droite.
 - Réglez les sangles de manière à ce que les sangles se trouvent sous et devant l'oreille des deux côtés.
 - Bouclez la mentonnière. Ajustez la sangle de manière à ce que deux doigts au maximum passent entre la sangle et votre menton.
- Les coudières et les genouillères sont recommandées pour une protection optimale.
- Portez toujours des chaussures de sport (chaussures à lacets avec semelles en caoutchouc), ne roulez jamais pieds nus ou en sandales. Gardez les lacets de chaussures attachés et éloignés des roues et du système d'entraînement.



RESPECTEZ LES RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX SKATEBOARDS ÉLECTRIQUES MÊME EN TOUS CHEMINS

- **INFORMEZ-VOUS DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX SKATEBOARDS ÉLECTRIQUES DANS VOTRE RÉGION.** En général, les réglementations relatives à l'utilisation d'un skateboard Evolve sont les mêmes que celles relatives aux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) ou à skateboard/longboard standard. Il peut y avoir des différences locales telles que l'endroit où vous pouvez rouler, l'âge minimum du rider, ou l'équipement requis et les règlements d'immatriculation. Il est de votre responsabilité de connaître les réglementations locales qui s'appliquent à un skateboard électrique dans la région où vous avez l'intention de rouler et de les respecter.
- **NE PAS ROULER SUR DES ROUTES FRÉQUENTÉES QUI VOUS SERAIENT INTERDITES.**
- **RESPECTEZ TOUJOURS LES PIÉTONS !!!**



ROULEZ À VOS RISQUES ET PÉRILS ET UTILISEZ VOTRE BON SENS

- **VOTRE SKATEBOARD EVOLVE A UNE VITESSE MAXIMALE DE 45 KM/H.**
- Ne ridez pas de façon inconsciente. Restez toujours attentif lorsque vous ridez. L'utilisation de la technologie (y compris votre téléphone portable ou votre lecteur de musique) pendant le ride pourrait vous distraire. Ne réglez les paramètres à l'aide de la télécommande Phaze que lorsque vous n'êtes pas sur votre planche et que vous êtes dans une position sûre et stationnaire.
- N'utilisez jamais d'écouteurs et/ou de téléphone portable pour parler ou envoyer des SMS en roulant.
- Restez attentif lors que vous ridez. Faites attention aux obstacles potentiels qui pourraient vous obliger à réagir soudainement et à perdre le contrôle. Freiner en tournant peut réduire votre capacité à contrôler votre skateboard.
- Regardez devant vous et anticipez vos freinages. Vous vous déplacez plus rapidement et votre skateboard électrique est plus lourd qu'un skateboard standard, vous devrez donc réagir et freiner plus tôt lorsque vous roulez. Les autres usagers de la route ne s'attendent pas forcément à ce que vous rouliez à une vitesse plus élevée. Rouler plus vite augmente le risque de décès ou de blessures graves en cas d'accident.
- Ralentissez bien avant d'entrer dans les virages, afin de ne pas entrer trop vite dans un virage. Vous devez également prêter une attention particulière aux conditions du terrain, car vous pourriez arriver sur un obstacle plus rapidement que prévu.
- Ne sautez pas sur la planche, ne roulez pas dans les caniveaux ou des bords de trottoir, ne heurtez pas la planche contre des objets durs, ne jetez pas la planche sur le sol afin d'éviter d'endommager votre planche et ses systèmes électroniques.
- Les modes **SPORT** et **CORSA** sont très puissants et l'accélération et le freinage sont très sensibles. Soyez très doux avec les commandes pour éviter d'être éjecté de la planche. Entraînez-vous à utiliser ces modes en essayant de vous déplacer aussi lentement que possible **AVANT** de rouler à des vitesses plus élevées dans ces modes.



ÉVITEZ DE ROULER LA NUIT

- Rouler la nuit comporte plus de risques que de rouler pendant le jour en raison de la visibilité réduite. Les autres peuvent avoir du mal à vous voir et vous pouvez ne pas voir les obstacles sur votre chemin.
- Vous devez porter des vêtements réfléchissants la nuit. Vous pouvez également fixer des feux clignotants supplémentaires sur votre skateboard, vos vêtements ou votre casque.



MONTER ET DESCENDRE DES PENTES

- Rider des pentes peut être extrêmement dangereux; ce qui monte doit redescendre! Si vous montez une colline abrupte et que vous avez l'intention de la redescendre, vous devez savoir comment contrôler votre vitesse sans utiliser les freins de la télécommande. Un freinage violent sur un terrain escarpé pourrait faire surchauffer les moteurs et vous n'auriez alors pas le système de freinage du skateboard disponible pour vous aider.
- Votre skateboard Evolve peut gravir des pentes jusqu'à 35%. Rouler continuellement sur des pentes raides soumettra votre planche, les moteurs et les freins à des contraintes considérables.
- Si vous sentez que le skateboard ralentit sur une pente raide, cela peut être les protections de sécurité qui vous avertissent que l'électronique travaille trop. Vous devez envisager de vous arrêter pour ne pas risquer d'endommager votre planche et l'électronique.
- **NOTE : LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE SURCHARGE SUR L'ÉLECTRONIQUE ET LES MOTEURS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.**



NE ROULEZ PAS DANS DES CONDITIONS HUMIDES

- Rider dans des conditions humides réduit considérablement l'adhérence. Cela peut entraîner l'aquaplaning ou le glissement de la planche sous vos pieds ou le glissement des roues. Il vous faudra également plus de temps pour freiner ou vous arrêter. Le risque d'accident est considérablement augmenté dans des conditions humides.
- Votre skateboard Evolve peut être capable de résister à une pluie légère et à de petites éclaboussures, mais elle n'est pas conçue pour être soumise à des intempéries, à des averses extrêmement fortes ou à une immersion dans l'eau. **LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EAU NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.**

MOTS D'AVERTISSEMENT

! DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera de graves blessures ou la mort.

! WARNING

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera de graves blessures ou la mort.

! CAUTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera de petites et moyennes blessures.

NOTICE

Indique que les informations données sont importantes, mais non relatives au danger (par exemple, les messages relatifs aux dommages matériels).

INDEX DES SYMBOLES



Symbole d'alerte de sécurité. Il a pour but de vous avertir des risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter toute blessure grave ou mortelle.



RISQUE DE PINCEMENT. Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements (y compris les lacets de chaussures), les bijoux et autres objets à l'écart des courroies, des roues et des moteurs.



Ne ridez **JAMAIS** sous l'influence de drogues et/ou d'alcool.




Portez **TOUJOURS** un casque et des protections pour les coudes et les genoux.




Lisez, comprenez et suivez les avertissements et les instructions de ce manuel.

HADEAN BAMBOU




1. Front Truck
2. Headlight
3. Battery Enclosure
4. Bamboo Deck
5. Charge Port
6. On/Off Button
7. Motor Controller
8. Brake Lights
9. Prism Strip Ports
10. Rear Truck
11. Belt
12. All Terrain Wheels
13. Street Wheels

HADEAN BAMBOU




9. Rear Truck
10. Motor Plate
11. Belt
12. Belt Cover
13. Drive Gear
14. All Terrain Wheels
15. Street Wheels
16. Motors
9. Motor Cables Bracket
10. Motor Cables
11. Charger Port
12. On/Off Button
13. Bamboo Deck
14. Battery
15. Truck Fixings
16. Front Truck

HADEAN CARBON




1. Front Truck
2. Downlights
3. Battery Enclosure
4. Forged Carbon Deck
5. Air Intake
6. Motor Controller
7. On/Off Button
8. Charge Port
9. Rear Truck
10. Belt
11. All Terrain Wheels
12. Street Wheels

HADEAN CARBON



1. Rear Truck
2. Motor Plate
3. Belt
4. Belt Cover
5. Drive Gear
6. All Terrain Wheels
7. Street Wheels
8. Motors
9. Motor Cables Bracket
10. Motor Cables
11. On/Off Button
12. Charge Port
13. Forged Carbon Deck
14. RGB Logo Light
15. Truck Fixings
16. Front Truck

TÉLÉCOMMANDE PHAZE




LISTE DE VÉRIFICATIONS AVANT DE RIDER



AVANT CHAQUE RIDE, INSPECTEZ SI VOTRE SKATEBOARD ET VOTRE TÉLÉCOMMANDE ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS. NE RIDEZ PAS S'ILS SONT ENDOMMAGÉS.



INSPECTEZ LES TRUCKS ARRIÈRE ET AVANT ET LES QUATRES ROUES PAR SÉCURITÉ.



VÉRIFIEZ QUE LA PRESSION DE VOS PNEUS TOUTS-CHÉMINS SOIT COMPRISE ENTRE 3 ET 3,5 BARS



ATTACHEZ CORRECTEMENT VOTRE CASQUE ET VOS PROTECTIONS.



VÉRIFIEZ QUE VOTRE SKATEBOARD ET VOTRE TÉLÉCOMMANDE SOIENT BIEN CHARGÉS AU MAXIMUM.

Voir la section sur l'entretien de la batterie pour plus d'informations sur la charge de votre skateboard.

ALLUMER / ÉTEINDRE LE SKATEBOARD


Pour **allumer** le skateboard, appuyez sur le bouton **On/Off**.

Les LEDs du bloc batterie ou du deck s'allumeront pour vous indiquer que le skateboard est allumé.

Pour éteindre le skateboard, appuyez à nouveau sur le bouton On/Off, les lumières s'éteindront.

NOTE : Si votre skateboard n'est pas utilisé pendant 5 minutes consécutives, il entrera automatiquement en mode veille pour garder l'énergie et prévenir un actionnement involontaire.

Pour réactiver votre planche, prenez votre télécommande Phaze et appuyez doucement sur la gâchette de freinage (voir Démarrage intelligent p.37).




ALLUMER / ÉTEINDRE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour **allumer** la télécommande, appuyez sur le bouton **On/Off**. La télécommande va vibrer et la lumière On/Off s'allumera en bleu.

Une fois allumée, l'écran LCD va à son tour s'allumer, et le logo Evolve apparaîtra brièvement avant de laisser sa place à l'écran "Connectez la télécommande". Celui-ci vous indiquera comment connecter votre télécommande à votre skateboard.

Pour éteindre la télécommande, appuyez et maintenez le bouton On/Off jusqu'à ce que l'écran et la lumière On/Off s'éteignent.



NOTE : Allumez toujours en premier le skateboard, puis la télécommande en deuxième.



VOTRE PREMIER RIDE

L'accélération de votre skateboard Evolve peut être plus rapide que ce que vous pensiez et peut sembler inhabituelle au début. Avant votre première sortie, utilisez le mode **ECO** et familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre planche en vous entraînant à démarrer et à vous arrêter, à prendre des virages et à franchir des obstacles dans un environnement sûr, à l'écart des autres vélos, piétons et/ou véhicules. Vous devez également prêter une attention particulière aux conditions du terrain, car vous pouvez vous approcher des obstacles plus rapidement que prévu.

CONTRÔLE DE VOTRE PLANCHE

Votre skateboard Evolve est contrôlé à la fois par vos pieds et par la télécommande. La façon dont la planche va tourner et sa stabilité dépendent du rider.

Pour tourner avec la planche, vous devez vous pencher dans la direction où vous souhaitez tourner. Pour rester stable, il est recommandé de rester détendu, afin que votre corps puisse absorber les aspérités et les mouvements créés par le terrain ou les actions de la télécommande.



METTEZ VOTRE POIDS SUR L'AVANT LORSQUE VOUS ACCÉLÉREZ, ET SUR L'ARRIÈRE LORSQUE VOUS FREINEZ.

Votre skateboard Evolve est livré avec le limiteur de vitesse mis à 20km/h. Il est fortement recommandé de commencer en mode **ECO** et de ne pas augmenter la valeur du limiteur de vitesse pendant que vous apprenez à vous servir de votre planche et de votre télécommande.



N'effectuez QUE de petites accélérations et freinages doux sur les gâchettes de la télécommande pour éviter d'être éjecté de votre planche. Commencez à apprendre à rider en essayant de vous déplacer aussi lentement que possible dans chaque mode de vitesse. Utilisez les gâchettes de freinage et d'accélération pour contrôler votre vitesse.

Progresser lentement grâce aux différents modes en fonction de votre expérience et de vos capacités à rider.




Les modes SPORT et CORSA sont très puissants et les gâchettes sont très sensibles dans ces modes.



PLACEMENT DES PIEDS



Le placement précis des pieds est très personnel d'une personne à l'autre. Plus vous aurez le pied avant proche du truck avant, plus vous aurez de contrôle.




REGULAR

GOOFY

TÉLÉCOMMANDE PHAZE

GUIDE DE L'ÉCRAN DE LA TÉLÉCOMMANDE



- A. Trip Meter
- B. Speed Mode
- C. Board Battery
- D. Remote Battery
- E. Speedometer

NOTE : Écran par défaut montré ci-dessus.



NAVIGUER DANS LES MENUS

Pour accéder au menu de la télécommande, allumez-la, puis appuyez deux fois sur le bouton **ON/OFF**.

Lorsque vous êtes dans le menu, utilisez les boutons **MODE 1** et **MODE 2** pour naviguer/parcourir les listes du menu.

Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour confirmer les sélections.


Lorsque vous êtes dans le menu, une double pression sur l'interrupteur de sécurité vous ramène à l'écran précédent.





APAIRER VOTRE TÉLÉCOMMANDE

1. Allumez votre skateboard ;
2. Allumez votre télécommande ;
3. Une fois que l'écran LCD affiche "Connectez votre télécommande" (Pair Remote), suivez les instructions affichées à l'écran. Appuyez et maintenez pendant une seconde le bouton MODE 1 jusqu'à ce que le symbole Bluetooth clignote ;
4. Une fois appairée, l'écran LCD vous affichera le compteur de vitesse et sera en mode **SAFE**. Cela veut dire que vous êtes prêt pour rider !



NOTE : Une fois que votre télécommande et votre planche sont appairés ensemble, ils se connecteront ensemble automatiquement la prochaine fois que vous utiliserez votre skateboard.

ASTUCE - Assurez-vous de ne pas toucher les gâchettes d'accélérateur ou de frein pendant que la télécommande est en train de se connecter à la carte. Une fois appairés, soulevez les roues du sol et appuyez sur la gâchette de l'accélérateur pour vérifier que les roues tournent. Appuyez ensuite sur la gâchette du frein pour vérifier que les roues s'arrêtent. S'il y a des retards dans les réponses de contrôle, éteignez la planche et la télécommande et répétez le processus ci-dessus pour appairer votre planche avec la télécommande.




MODE AUTO SAFE

Le mode **SAFE** est conçu pour détecter tout problème potentiel avec le contrôle du skateboard.

Cela peut concerner certains problèmes potentiels comme la performance de la batterie, la performance du contrôleur moteurs et de la télécommande

1. Le mode **SAFE** sera activé si un problème potentiel est détecté par la télécommande. Lorsque le mode **SAFE** est activé, la télécommande vibrera pendant une seconde, puis votre puissance d'accélération et de freinage sera réduite. Si une erreur spécifique est détectée, des messages d'erreur seront affichés sur l'écran "Avertissements" (Warnings) sous "Mon skateboard" (My board) dans le menu.
2. Pour quitter la fonction **SAFE** Mode, appuyez sur le bouton **MODE 1** pour revenir au dernier mode de vitesse utilisé.






CHANGER DE MODE SUR LA TÉLÉCOMMANDE

Une fois que votre télécommande est appairée à votre skateboard, elle se trouve en mode **SAFE**.

Appuyez une fois sur le bouton **MODE 1** ou **MODE 2**, cela changera la vitesse du mode **SAFE** au dernier mode de vitesse utilisé lors de votre précédent ride.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **MODE 1**, le mode passera au suivant, de **ECO** à **CUST**, un mode à la fois.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **MODE 2**, le mode passera au précédent, de **CUST** à **ECO**, un mode à la fois.



Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **MODE 1** ou **MODE 2** pour modifier votre mode de vitesse, la télécommande vibrera une fois pour vous avertir que le mode de vitesse a changé.

Le mode de vitesse est clairement affiché en haut de votre écran LCD.



MODE ECO

Mode pour cruiser à 75% de la vitesse maximale. Idéal pour les débutants et les longs rides.



MODE SPORT

Accélération rapide, peut atteindre la vitesse maximale. Idéal pour de petites montées et l'herbe rase.



MODE CORSA

Accélération agressive, peut atteindre rapidement la vitesse maximale. Idéal pour s'attaquer à n'importe quelle pente, chemins de terre et herbeux.



MODE CUSTOM

Le mode CUSTOM vous permet d'ajuster le niveau de puissance, les courbes d'accélération et de freinage de votre skateboard. Ce mode est idéal pour ceux voulant quelque chose de différent des modes de vitesse standards.

Le mode CUST vous permet de personnaliser votre style de ride grâce à l'application **Explore by Evolve**, disponible sur l'iTunes Store et le Play Store.

ASTUCE - Utilisez les modes de vitesse comme vous le feriez avec des vitesses sur un vélo. Passez d'un mode à l'autre en fonction de la situation. Par exemple, sélectionnez les modes **SPORT** ou **CORSA** à l'approche d'une colline, puis revenez au mode précédent une fois que vous avez atteint le sommet de la colline. Le mode **CUSTOM** est votre courbe de puissance personnalisée, qu'il s'agisse d'une faible accélération ou d'une forte accélération, d'un freinage doux ou dur, c'est le mode qui convient le mieux à votre style de ride.



INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ (DEADMAN SWITCH)

L'**INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** (aussi appelé DEADMAN SWITCH) est situé sous la gâchette de l'accélérateur. Vous devez maintenir l'**INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** à l'aide de votre 2ème et/ou 3ème doigt lorsque vous appuyez sur la gâchette d'accélérateur pour commencer à rouler. L'affichage du mode de vitesse sur l'écran devient de couleur unie lorsque vous appuyez sur l'**INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ**.



SI VOUS N'APPUYEZ PAS SUR L'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS APPUYEZ SUR LA GÂCHETTE D'ACCÉLÉRATION, LE SKATEBOARD NE BOUGERA PAS.

Une fois que vous aurez commencé à rouler et que vous aurez atteint une vitesse comprise entre 3-5km/h ou plus, vous pourrez rider librement sans avoir à appuyer sur l'**INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** pendant les accélérations, freinages et roue libre.

Quand vous vous arrêtez ou que vous atteignez 0km/h, l'**INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** s'activera à nouveau. Vous devrez appuyer sur l'**INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** pour pouvoir accélérer grâce à la gâchette d'accélération.

Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur l'**INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** pour activer les freins. L'**INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** peut être désactivé dans les **OPTIONS** en passant le **DEADMAN** sur **OFF** ou **ON**.




COMMENT ACCÉLÉRER

Avec l'**INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ** engagé, appuyez doucement sur la gâchette d'accélération et vous commencerez à avancer. Plus vous appuyez sur la gâchette d'accélération, plus vite vous irez.



Placez votre poids sur le pied avant lorsque vous accélérez, afin d'éviter que la planche ne se dérobe sous vos pieds !




COMMENT FREINER

Appuyez doucement sur la gâchette de freinage et vous commencerez à ralentir. Plus vous appuyerez sur la gâchette de freinage, plus durs seront les freins.




Évitez de garder le pouce sur la gâchette de freinage pendant que vous roulez. La gâchette de freinage a priorité sur toutes les autres fonctions de la télécommande et, si elle est pressée, elle coupe l'accélération, empêche l'accélération ou le changement de mode et ne vous permet pas d'éteindre la télécommande.



SÉLECTIONNER KM/H OU MPH

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;
2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "Options", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "Units", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
4. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre l'unité de mesure de votre région (km/h ou mph), puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection. Un cercle blanc apparaîtra pour confirmer la sélection ;
5. Appuyez deux fois sur l'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu précédent ou défilez jusqu'à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection et revenir à l'écran principal.





LIMITEUR DE VITESSE

⚠ WARNING


Pour éviter des blessures graves ou la mort, roulez toujours en respectant vos limites et celles de votre skateboard Evolve. Roulez TOUJOURS à une vitesse à laquelle vous êtes à l'aise sans puissance ni freins. Votre planche peut perdre ses freins et sa puissance en cours de ride si la charge disponible dans la batterie de votre planche ou de votre télécommande est trop faible.

Le limiteur de vitesse fixe la vitesse maximale pour se conformer aux lois ou règlements spécifiques de la région où vous avez l'intention de rouler et doit également être utilisé pour vous aider à rouler dans vos limites. La vitesse maximale de votre skateboard Evolve est de 45km/h.

Votre skateboard Evolve est livré avec un limiteur de vitesse réglé sur 25km/h. La puissance et le couple sont toujours les mêmes lorsque le limiteur de vitesse est activé, mais la vitesse maximale est limitée au réglage que vous avez choisi.

Pour accéder au limiteur de vitesse :

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;
2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "Options", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "Speed Limit", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
4. Défilez grâce aux boutons de changement de mode pour choisir la limite de vitesse désirée : 32km/h, 25km/h, 20km/h ou OFF. Puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection. Un cercle blanc apparaîtra pour confirmer la sélection ;
5. Appuyez deux fois sur l'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu précédent ou défilez jusqu'à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection et revenir à l'écran principal.




CHANGER LA TAILLE DE ROUE ET DE DRIVER

Veillez à sélectionner la combinaison de roues et de driver avec laquelle vous roulez, car cela permettra d'obtenir un affichage précis de la vitesse et de la distance sur votre télécommande,

Pour ajuster le réglage des roues et des vitesses :

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;
2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "Board Setup", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "Wheel Setup", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection. Cet écran affichera les tailles des roues/drivers tous-chemins et les tailles de roues/drivers street ;
4. Choisissez ce que vous utilisez entre tous-chemins et street, puis défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre le bon choix, puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
5. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre la bonne taille de roues et de driver, puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection. Un cercle blanc apparaîtra pour confirmer la sélection ;
6. Appuyez deux fois sur l'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu précédent ou défilez jusqu'à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection et revenir à l'écran principal.

NOTE : Les skateboards street sont livrés d'origine avec des drivers 32 dents (32T). Les skateboards tous-chemins sont livrés d'origine avec des drivers 66 dents (66T). D'autres tailles de drivers et de roues sont disponibles sur le site Evolve Skateboards France.





COMPTEUR DE DISTANCE

Le compteur de distance vous indiquera la distance parcourue pendant votre ride actuel seulement, dans le coin haut gauche de l'écran LCD.

Quand vous éteignez votre skateboard, le compteur de distance se réinitialisera.



AUTRES FONCTIONNALITÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Si vous appuyez accidentellement sur la gâchette d'accélération et la gâchette de freinage en même temps, la fonction de freinage annulera l'entrée de l'accélérateur.
- Si vous maintenez les gâchettes d'accélération et de freinage enfoncées, puis relâchez la gâchette de freinage, votre planche n'accéléra pas.
- Lorsque vous roulez et que vous maintenez la gâchette d'accélération ou du frein enfoncée, vous ne pourrez pas changer de mode de vitesse ou éteindre la télécommande tant que vous n'aurez pas relâché les gâchettes.
- Lorsque l'interrupteur de sécurité est activé et que vous poussez la planche à roulettes pour démarrer, vous pouvez éviter d'appuyer sur l'interrupteur de sécurité, ce qui est également bon pour l'efficacité de la batterie.
- Apprenez à connaître les avertissements de vibration sur votre télécommande, ils peuvent être utiles pendant votre trajet.
- L'écran LCD est beaucoup plus facile à voir lorsqu'il y a moins de lumière directe du soleil.
- Au bout de 5 minutes d'inutilisation, la télécommande Phaze passe en mode veille pour économiser la batterie. Dans ce mode, aucune commande ne fonctionne. Pour réactiver la télécommande et votre planche, appuyez sur la gâchette du frein. Les lumières de votre planche clignoteront et vous serez prêt à rider.
- Évitez de rider avec votre pouce positionné sur la gâchette de frein lorsque vous accélérez, cela peut annuler l'accélérateur lorsque vous n'êtes pas prêt.



FONCTIONNALITÉ D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour maximiser l'autonomie de la batterie de votre télécommande, inclinez-la à un angle faible et la fonction d'économie d'énergie éteindra l'écran de la télécommande. L'économie d'énergie s'activera automatiquement une minute après la mise en marche de la télécommande.

Lorsque l'utilisateur remet la télécommande à niveau, elle se remet en marche.

Pour désactiver/réactiver cette fonction, allez dans la section "Options" du menu de la télécommande et modifiez les paramètres de la fonction "Power Save".



DÉMARRAGE INTELLIGENT

Lorsque votre skateboard Evolve est allumé, il a la possibilité d'entrer dans un état de veille qui peut être activé à distance par votre télécommande Phaze.

Après 5 minutes d'inutilisation, votre planche et la télécommande Phaze passent en mode veille pour économiser la batterie. Dans ce mode, aucune commande ne fonctionne.

Pour démarrer votre planche et votre télécommande, appuyez sur la gâchette de frein. Les lumières de votre planche vont clignoter et vous pouvez rider.


NOTE : Lorsque vous réactivez votre skateboard, il sera en mode SAFE. Pour sortir de la fonction Mode SAFE, appuyez sur le bouton Mode 1 pour revenir au réglage de vitesse précédent que vous utilisiez.



INDICATEUR DE BATTERIE

Lorsque la télécommande est connectée au skateboard, elle affiche en temps réel le niveau de charge restant de la batterie du skateboard et de la télécommande.

Le niveau de la batterie du skateboard est affiché sous la forme d'un symbole de pourcentage (%) dans le coin supérieur droit de l'écran LCD et le niveau de la batterie de la télécommande est affiché dans une barre en dessous.



La télécommande vous avertira avec des avertissements de batterie discrets qui vous permettent de savoir quand le skateboard sera à court.

1. À 10% de batterie, la télécommande vibrera rapidement une fois. Les lumières du skateboard changeront pour une couleur ambré.



2. À 5% de batterie, la télécommande vibrera une fois toutes les 5 secondes et rétrogradera en mode SPORT. Les lumières du skateboard auront des pulsations de couleur ambré.



3. À 3% la télécommande vibrera pendant 5 secondes, suivie d'une courte pause, puis continuera à vibrer, et rétrogradera en mode ECO. Les lumières du skateboard auront des flashes de couleur ambré.




4. À 0% la télécommande vibrera continuellement et juste après, le skateboard va s'éteindre. La télécommande se déconnectera alors du skateboard et la planche passera en roue libre.



Rétrograder les modes de vitesse à 5% de la batterie permet d'éviter que la planche ne s'éteigne soudainement lorsque la batterie est très faible. Cela protège à la fois le rider et la batterie.

ASTUCE - Lorsque vous utilisez votre skateboard Evolve et votre télécommande, le compteur de batterie de la planche à roulettes et celui de la télécommande se vident lentement. Si vous montez des collines, accélérez fortement et roulez sur de l'herbe, vous devez vous attendre à ce que la batterie se décharge plus rapidement que si vous roulez sur des surfaces plates et lisses. Pour une durée de ride plus longue, roulez à une vitesse fixe et évitez les démarrages/arrêts. Consultez la chaîne YouTube Evolve pour plus de conseils.





PERSONNALISATION DES LEDS

Les planches Hadean Carbone et Bambou ont toutes deux des lumières LED intégrées dont la couleur peut être personnalisée. Elles sont synchronisées avec la gâchette de freinage pour afficher une lumière rouge lors du freinage.

Pour personnaliser les couleurs des LED :

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;
2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "Options", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "LED Settings", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
4. Défilez grâce aux boutons de changement de mode pour choisir vos préférences, puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
5. Appuyez deux fois sur l'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu précédent ou défilez jusqu'à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection et revenir à l'écran principal.



MON SKATEBOARD

C'est ici que vous trouverez des informations et des données spécifiques concernant votre skateboard, telles que les températures de la planche, l'affichage des éléments de la batterie, le nombre total d'heures de fonctionnement, les avertissements et les détails du logiciel :

1. Appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;
2. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "My Board", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode pour afficher les informations désirées ;
4. Appuyez deux fois sur l'INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ pour revenir au menu précédent ou défilez jusqu'à atteindre "EXIT" et appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection et revenir à l'écran principal.






RECALIBRAGE DES GÂCHETTES

Si vous rencontrez des symptômes tels que des difficultés à changer de mode de vitesse, que vous ne pouvez pas éteindre la télécommande avant le skateboard ou que vous pouvez freiner mais pas accélérer, cela est généralement dû à un déplacement des aimants des gâchettes de leur position d'origine dans le boîtier de la télécommande.

Dans la plupart des cas, la télécommande Phaze détectera ce problème automatiquement et vous invitera à effectuer un recalibrage.

1. Assurez-vous que la planche est éteinte. Appuyer sur le bouton On/Off de la télécommande pour l'allumer ;
2. À partir de l'écran par défaut "Pair Remote", appuyez deux fois sur le bouton On/Off pour accéder au menu ;
3. Défilez grâce aux boutons de changement de mode jusqu'à atteindre "Trigger Setup", puis appuyez sur le bouton On/Off pour confirmer la sélection ;
4. Suivez les consignes à l'écran pour calibrer les gâchettes ;
5. La télécommande va revenir automatiquement sur l'écran par défaut.






ENTRETIEN DE LA BATTERIE



Risques d'incendie et d'explosion. N'utilisez que des batteries d'origine Evolve Skateboards. N'utilisez jamais d'autres packs de batteries avec votre planche.

Pour éviter la mort, les blessures graves ou les dommages matériels :

- Ne laissez pas votre batterie sans surveillance pendant la charge.
- Si la batterie présente un quelconque problème lors de la charge, arrêtez la charge immédiatement et contactez Evolve Skateboards France.
- Une fuite de la batterie peut se produire dans des conditions d'utilisation ou de température extrêmes. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Le liquide de la batterie est caustique et peut provoquer des brûlures chimiques. Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau, lavez votre peau rapidement avec de l'eau et du savon. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin.
- La batterie peut dégager des vapeurs si elle est endommagée ou mal utilisée. Assurez-vous que la zone est bien ventilée et consultez un médecin si vous ressentez des effets indésirables. Les vapeurs peuvent irriter le système respiratoire.
- N'immergez pas la batterie dans un liquide, quel qu'il soit.
- Ne touchez pas les bornes de votre batterie. Si la batterie n'est pas installée dans votre skateboard, tenez-la éloignée des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient établir une connexion d'une borne à l'autre. Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Le temps de charge des batteries peut augmenter avec l'âge et l'utilisation des batteries.
- Saisissez le chargeur uniquement par le connecteur et non par le câble lorsque vous le branchez ou le débranchez du mur.
- Ne percez pas et n'écrasez pas la batterie. Les batteries ne doivent pas être soumises à des chocs mécaniques. Si la batterie tombe ou est heurtée par un autre objet, elle risque d'être endommagée.
- N'utilisez pas la batterie si elle présente des dommages visibles.
- Protégez la batterie contre la chaleur, par exemple une température $>60^{\circ}$ Celsius, le feu et l'immersion dans l'eau.
- Retirez toujours la batterie avant de commencer à travailler (par exemple, réparation, entretien, etc.).
- N'ouvrez pas le bloc batterie. Il y a un risque de court-circuit. L'ouverture du bloc-batterie annule toute demande de garantie.
- Ne placez pas le chargeur ou la batterie à proximité de matériaux inflammables. Assurez-vous que la batterie est complètement sèche et placée sur une surface ignifuge avant de la charger.
- Conservez le bloc batterie hors de portée des enfants.



PRÉCAUTIONS POUR LE RECHARGEMENT

! WARNING

- Ne laissez pas votre batterie sans surveillance pendant la charge.
- Laissez toujours la planche refroidir pendant 30 minutes avant de la charger. Ne connectez pas votre planche au chargeur avant que la batterie n'ait eu la possibilité de refroidir jusqu'à une température de charge admissible.
- Ne chargez la batterie qu'à l'intérieur, dans des espaces secs qui ne sont pas excessivement chauds ou froids (éviter les écarts de plus ou moins 12°Celsius de la température ambiante).
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté, de débris ou d'articles inflammables à proximité lorsque vous utilisez le chargeur.
- Le chargeur s'arrête automatiquement lorsque la batterie atteint sa pleine capacité.
- Le voyant du chargeur est rouge lorsque la batterie est en charge et devient vert lorsque la charge est terminée.
- Évitez de laisser le chargeur branché sur la planche lorsque la batterie est entièrement chargée.
- Ne chargez pas la batterie si vous remarquez qu'elle est endommagée, trop chaude, qu'elle fuit, qu'elle sent mauvais ou qu'elle est décolorée.
- Le chargement de la batterie devrait prendre environ 3,5 à 4 heures si la batterie est presque vide.
- Rangez votre planche à l'intérieur, dans un endroit sec, loin des sources de chaleur ou de flammes et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Le chargeur peut devenir chaud, jusqu'à 74°Celsius pendant la charge. Soyez prudent et évitez de toucher le corps du chargeur.
- Ne chargez votre skateboard qu'avec le chargeur prévu à cet effet. D'autres types de chargeurs peuvent endommager les batteries qui peuvent éclater et provoquer des blessures et des dommages. La tension du pack de batteries doit correspondre à la tension de charge du chargeur. Sinon, il y a risque d'incendie et d'explosion.
- N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à des conditions humides. Si de l'eau pénètre dans un chargeur, il y a un risque de choc électrique.
- Utilisez uniquement le chargeur de batterie original Evolve Skateboards fourni avec votre planche. Le contournement du chargeur de batterie ou l'utilisation d'un chargeur de batterie non approuvé peut entraîner la mort ou des blessures graves.
- Gardez le chargeur de batterie propre. Un mauvais traitement du chargeur peut entraîner un risque d'électrocution. Nettoyez-le uniquement lorsque le chargeur est débranché à l'aide d'un chiffon humide (eau).
- Vérifiez toujours le chargeur, le câble et la fiche avant de les utiliser. Arrêtez d'utiliser le chargeur si vous découvrez un dommage quelconque. N'ouvrez pas le chargeur. Les chargeurs, câbles et fiches endommagés augmentent le risque de choc électrique.
- N'utilisez pas le chargeur sur une surface facilement inflammable (par exemple, papier, textiles, etc.) ou dans un environnement inflammable. Il existe un risque d'incendie lorsque le chargeur génère de la chaleur pendant le processus de charge.
- La batterie peut dégager des vapeurs si elle est endommagée ou mal utilisée. Veillez à ce que la zone de charge soit bien ventilée et consultez un médecin en cas d'effets indésirables. Ces vapeurs peuvent irriter vos voies respiratoires.
- Les planches ne doivent pas tomber ou être soumises à d'autres chocs mécaniques. Il y a un risque d'endommagement des batteries.
- Gardez le chargeur de batterie hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec le chargeur.
- Les personnes qui ne sont pas en mesure d'utiliser le chargeur en toute sécurité en raison de leurs limitations physiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur manque d'expérience ou de connaissances, ne peuvent utiliser ce chargeur que sous surveillance ou après avoir été instruites par une personne responsable.
- Tenez compte de la tension domestique ! La tension de l'alimentation électrique doit correspondre aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique du chargeur de batterie.

RECHARGER LE SKATEBOARD

 Chargez **TOUJOURS** votre batterie de skateboard Evolve avant utilisation afin de garantir une meilleure santé de votre batterie.

Branchez le chargeur en insérant la fiche du chargeur dans une prise de courant.

Retirez le cache en caoutchouc du port du chargeur sur le skateboard et insérez la fiche du chargeur.

Le chargeur affichera :


-  **LUMIÈRE VERTE = COMPLÈTEMENT CHARGÉE/NON BRANCHÉE**
-  **LUMIÈRE ROUGE = EN CHARGE**

Une fois la batterie entièrement chargée (le voyant du chargeur devient vert), retirez la fiche du chargeur du skateboard, réinstallez le cache en caoutchouc sur le skateboard et retirez la fiche de la prise.

HADEAN CARBON




HADEAN BAMBOO



RECHARGER LA TÉLÉCOMMANDE

 Chargez **TOUJOURS** votre télécommande Phaze avant votre premier ride. Votre télécommande peut être livrée sans être entièrement chargée.

Pour charger, insérez soigneusement la fiche USB C du câble de charge dans le port de charge de la télécommande et l'extrémité de la fiche USB dans un port USB



La télécommande affichera :

-  **LUMIÈRE VERTE = COMPLÈTEMENT CHARGÉE**
-  **LUMIÈRE ROUGE = EN CHARGE**

Une fois la télécommande complètement chargée, retirer le câble USB C de la télécommande.

DÉPANNAGE

Ce manuel n'est pas conçu comme un manuel complet d'utilisation, de service, de réparation ou d'entretien.

Pour des informations détaillées concernant les conseils, l'entretien et le dépannage, veuillez visiter evolveskateboards.fr

Veuillez contacter votre distributeur local pour TOUTES les questions d'entretien et de dépannage. Vous pouvez également trouver de nombreux tutoriels vidéo sur le site Web de votre distributeur.

CODES D'ERREUR

Si votre skateboard détecte un problème de fonctionnement, un message d'erreur s'affiche dans la section "Avertissements" de l'écran "My board" et une clé jaune s'affiche sur l'écran par défaut.

DÉFAUT DE BATTERIE

Ce code d'erreur peut être affiché s'il y a une erreur de communication entre le BMS et le contrôleur moteurs et/ou si une cellule de la batterie est défaillante. Dans ce cas, la carte limitera le mode de vitesse au mode SAFE pour réduire le risque d'endommager la batterie.



DEFAUT MOTEUR

Ce code d'erreur peut s'afficher si une erreur a été détectée sur l'un ou les deux moteurs en fonctionnement.




AVERTISSEMENTS DE PROTECTION



Si votre planche connaît des problèmes de fonctionnement, veuillez contacter votre équipe d'assistance Evolve Skateboards France pour obtenir de l'aide.

Si jamais la planche est surchargée, il est possible qu'une protection de sécurité soit activée. Si cela se produit, un message d'avertissement s'affichera sur la télécommande.

Pour protéger votre skateboard Evolve de la surchauffe, le logiciel est conçu pour réduire les performances de la planche s'il détecte des températures élevées. Cela oblige la planche à se refroidir et empêche le rider de continuer à solliciter l'électronique.



Si le skateboard devient trop chaud pendant l'utilisation, il réduit sa puissance et ses performances et la télécommande affiche automatiquement l'icône "HEAT" en haut de l'écran LCD. La télécommande vibrera et vous ressentirez une réduction de la puissance. Si cela se produit, il est préférable de laisser la planche refroidir en se reposant ou en roulant de façon économique jusqu'à ce que la planche se refroidisse à une température plus basse.

PROTECTION DU MOTEUR

Cela peut se produire si le skateboard a subi des conditions excessives qui peuvent déclencher une protection de sécurité. L'alimentation de votre skateboard sera réduite et un message sur la télécommande vous demandera de réinitialiser le système en l'éteignant et en le rallumant.



PROTECTION DE LA BATTERIE

Cela peut se produire si la batterie a subi des charges excessives susceptibles de déclencher une protection de sécurité. L'alimentation de votre skateboard sera réduite et un message sur la télécommande vous demandera de réinitialiser le système en l'éteignant et en le rallumant.





STOCKER VOTRE SKATEBOARD

Rangez toujours votre skateboard Evolve à l'intérieur, dans un endroit sec, loin des sources de chaleur ou de flammes et à l'abri de la lumière directe du soleil.

- Les températures chaudes ou froides peuvent affecter ou endommager définitivement votre batterie.
 - Ne laissez pas votre planche dans une voiture chaude, un environnement chaud ou exposé à d'autres facteurs qui peuvent exposer votre planche à une chaleur élevée.
 - Ne laissez pas votre planche à l'extérieur ou dans un environnement où des températures glaciales peuvent survenir.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre batterie pendant une période prolongée d'un mois ou plus, il est recommandé de la stocker entre 40 et 50 % de charge.

NOTICE

Si votre batterie est entièrement chargée et n'est pas utilisée pendant plusieurs mois, il peut y avoir une perte permanente de la capacité totale de la batterie. Si la batterie est stockée presque déchargée pendant une période prolongée, elle peut chuter à une tension irrécupérable et être définitivement endommagée.



ENTREtenir VOTRE SKATEBOARD



Vous êtes responsable de tout entretien relatif à votre skateboard. Une casse due à un manque d'entretien ne sera pas prise en charge par la garantie.

- Nettoyez toujours vos roulements pour obtenir la meilleure glisse possible et un ride le plus silencieux et souple possible. Les roulements s'encrassent et affectent la qualité de glisse. Cela peut réduire les performances de la batterie et éventuellement entraîner une défaillance des roulements ;
- Avant chaque sortie, vérifiez toujours que toutes les vis et tous les écrous du skateboard sont bien serrés (écrous des trucks, écrous de roue, etc.) ;
- Faites tourner les roues du skateboard, comme vous le feriez avec n'importe quel skateboard standard, ce sont les roues motrices qui s'usent le plus vite ;
- Nettoyez et vérifiez régulièrement que les courroies et les drivers ne sont pas endommagés. Remplacez-les si nécessaire ;
- Nettoyez votre planche de la poussière et de la saleté pour qu'elle soit toujours comme neuve. Utilisez uniquement un chiffon humide et sec pour le nettoyage. Les produits de nettoyage peuvent contenir des solvants qui peuvent endommager votre planche ;
- Veillez à maintenir la pression de vos pneus tout-terrain entre 3 et 3,5 Bar. Vérifiez périodiquement la pression de vos pneus. Si la pression est plus basse, vos pneus devront être remplacés plus tôt et votre durée de ride sera réduite en raison de l'augmentation de la friction des pneus.



RECYCLAGE

Lorsque votre skateboard Evolve n'est plus utilisable, mettez-le à recycler conformément aux réglementations nationales et régionales. Les moteurs, la batterie, les accessoires et l'emballage doivent être mis au recyclage conformément à ces réglementations. Les réglementations des régions concernant la mise au rebut des produits électroniques varient ; il est donc important que vous vous renseigniez sur les règles en vigueur dans votre région.

NOTE – Ne jetez pas les planches et leurs composants avec les déchets ménagers.

GARANTIE

CE SKATEBOARD EST COUVERTE PAR UNE GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 24 MOIS, QUI COUVRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION ET DE MATÉRIELS. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LA MAUVAISE UTILISATION, LES ARTICLES CONSOMMABLES (TELS QUE LES ROUES, LES PNEUS, LES CHAMBRES À AIR, LES ROULEMENTS, LES COURROIES), LA NÉGLIGENCE, L'ABUS, LES CHOCS, LE CONTACT AVEC DE L'HUMIDITÉ ET LES DOMMAGES LIÉS AU TRANSPORT.

POUR TOUTES DEMANDES DE GARANTIE OU POUR OPTENIR DES DÉTAILS SUR LES GARANTIES, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WEB EVOLVESKATEBOARDS.FR. VEUILLEZ CONSERVER VOTRE BOÎTE D'EXPÉDITION AU CAS OÙ LA PLANCHE DEVRAIT ÊTRE RETOURNÉE POUR DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATION.

FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Veillez noter que les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur
- Branchez l'équipement sur une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 5 mm entre l'appareil et l'utilisateur ou les personnes présentes.

Cet appareil ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur..

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT PEUT VOUS EXPOSER À DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS LE CHROME, QUI EST CONNU DANS L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE POUR CAUSER LE CANCER. POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

evolve
SKATEBOARDS